

## ランデックス スーパー・テラ施工方法

### ●標準用内装仕様

場所	工程	製品名	塗布量kg/m <sup>2</sup>	塗装間隔	水希釈率	塗装方法	
新築用内装仕様	1	素地調整	コンクリートの場合はジャンカ、ピンホールを補修し、清掃する。				
	2	下塗り	プライマーアクア #50c-100R ----- プライマーアクア #50c	0.2	2時間以上	0~5%	刷毛、ローラー、エアレス
	3	中塗り	スーパー・テラ	0.2	2時間以上	0~5%	刷毛、ローラー
	4	上塗り		0.2	-	0~5%	刷毛、ローラー、エアレス
石膏ボードの内装仕様	1	下塗り	プライマー100	0.2	2時間以上	2倍希釈	刷毛、ローラー、エアレス
	2	中塗り	スーパー・テラ	0.2	2時間以上	0~5%	刷毛、ローラー、エアレス
	3	上塗り		0.2	-	0~5%	刷毛、ローラー、エアレス
駅舎、公共建物の喫煙室等の内装仕様	1	下塗り	プライマーアクア #50c	0.2	2時間以上	0~5%	刷毛、ローラー、エアレス
	2	中塗り	スーパー・テラ	0.2	2時間以上	0~5%	刷毛、ローラー
	3	上塗り		0.2	-	0~5%	刷毛、ローラー
焼却場、ゴミ置場等の脱臭効果が必要な場所の内装	1	素地調整	コンクリートの場合は脆弱層を除去してバキューム式掃除機で清掃する。				
	2	下塗り	プライマーアクア #50c	0.2	2時間以上	0~5%	刷毛、ローラー、エアレス
	3	中塗り	スーパー・テラ	0.2	2時間以上	0~5%	刷毛、ローラー
	4	上塗り		0.2	-	0~5%	刷毛、ローラー、エアレス

### ●改修工事標準塗装仕様

場所	工程	製品名	塗布量kg/m <sup>2</sup>	塗装時間	水希釈率	塗装方法	
和室砂壁状の改修	1	素地調整	埃を除去する				
	2	下塗り	プライマーアクア #50c-100R ----- プライマーアクア #50c	0.2	2時間以上	0~5%	刷毛、ローラ
	3	上塗り	スーパー・テラ	0.3	-	0~5%	刷毛、ローラ
ビニールクロスの上から改修	1	下塗り	プライマーアクア #50c	0.2	2時間以上	0~5%	刷毛、ローラ
	2	中塗り	スーパー・テラ	0.2	3時間以上	0~5%	刷毛、ローラ
	3	上塗り		0.2	-	0~5%	刷毛、ローラ

(参考)

プライマーアクア #50c : 喫煙室や改修工事で、基盤に染み込んだタバコのヤニや、汚れの浮き出しを抑えるのに適しています。

プライマーアクア #50c-100R : 新築工事や汚れの少ない基盤に使用出来ます。低臭タイプのプライマーです。